

Fensterfolie anbringen – Schritt für Schritt

Fensterfolie kleben ist leichter als Tapezieren. Mit dem richtigen Werkzeug, etwas Ruhe und dieser Anleitung gelingt Ihnen eine blasenfreie Verklebung, auch wenn Sie es zum ersten Mal machen.

- **Je nasser, desto besser:** Sprühen Sie Scheibe und Klebeseite richtig nass ein. Beim Nassverkleben nicht mit Flüssigkeit sparen.
- **Montagekonzentrat statt Spülmittel:** Um Verfärbungen des Folienklebers zu vermeiden und eine optimale Kleberentwicklung zu gewährleisten, raten wir von der Verwendung einer Lösung aus Spülmittel und Wasser ab. Mischung: 50 ml Konzentrat auf 750 ml Wasser, reicht für 4–5 m².
- **Kratzfrei rakeln:** Umwickeln Sie die Kante des Rakels mit Küchenrolle oder einem weichen Tuch – oder nehmen Sie unser Profi-Rakel mit Filzkante.
- **Nach 10–15 Minuten prüfen:** Wassernester lassen sich jetzt noch zum Rand herausdrücken, am nächsten Tag nicht mehr.
- **Außen nur über +3 °C:** am Tag der Montage und in der Nacht danach – und nie in praller Sonne kleben. Bis die Folie durchgetrocknet ist, kann gefrierende Restfeuchtigkeit Abdrücke von Eiskristallen im Kleber hinterlassen.



1. Ihre Fensterfolie ist da. Packen Sie sie gleich aus und lagern Sie sie flach bis zur Montage.



2. Sie brauchen eine Sprühflasche, Papiertücher, Glasreiniger, Montagekonzentrat, das Rakel, ein Cuttermesser, einen Zollstock, einen Fensterwischer und den Glashobel.



3. Reinigen Sie zuerst die Fensterscheibe mit dem Glasreiniger.



4. Mit dem Glashobel entfernen Sie auch die allerletzten Unebenheiten auf dem Glas.



5. Sprühen Sie die Scheibe nach dem Abhobeln nochmals ein und ziehen Sie sie mit dem Fensterwischer gründlich ab. Jetzt ist sie wirklich sauber.



6. Die Folie ist 5 mm kleiner als die Glasfläche. Bestellen Sie sie auf Maß, entfällt das Zuschneiden – der Zuschnitt ist im Preis enthalten.



7. Die Schutzfolie der Klebeseite lösen Sie mit zwei Klebestreifen an einer Ecke. Sie ist kaum zu sehen – aber sie muss ab!



8. Sprühen Sie das Fenster und die Klebeseite der Folie mit der Montageflüssigkeit ein – richtig nass. Montagekonzentrat bitte extra bestellen.



9. Die Folie „schwimmt“ auf der Glasscheibe, so richten Sie sie in Ruhe aus.



10. Allein geht es auch, bei großen Scheiben ist eine zweite Person aber eine echte Hilfe.



11. Sprühen Sie auch die Außenseite der Folie ein, damit das Rakel besser gleitet.



12. Das ist das Rakel. Umwickeln Sie die Kante mit Küchenrolle oder nehmen Sie ein Rakel mit Filzkante, dann bleibt die Folie kratzfrei.



13. Rakeln Sie Luftblasen und Wasser von der Mitte zum Rand. Den Rand drücken Sie besonders fest an.



14. Wischen Sie überschüssige Flüssigkeit ab – fertig! Nach 10–15 Minuten prüfen Sie noch einmal auf Wassernester.



Video und ausführliche Anleitung: www.westerwald-folien.de/anleitung-fensterfolie-anbringen

Fragen? Wir helfen gern: **02624 - 185 97 61** (Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr) · info@westerwald-folien.de

Westerwald-Folien · Inh. Silvia Nöll · Kasinostraße 12a · 56203 Höhr-Grenzhausen