



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Holz

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Standard

UNTERFAMILIE

Dunkel

OBERFLÄCHENEFFEKT

Matt

OPTIMAL BESTELLEN

Unser Bedarfsrechner legt Ihre Teile verschnittarm auf die 122-cm-Bahn und ermittelt die Laufmeter.

[Mit Schnittplan als PDF](#)

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	50 m
Dicke	250 µm
Artikelgewicht	250 - 360 g/m²
Zusammensetzung	PVC
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	10 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Musterrichtung	Länge
Holzstruktur	Äste

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Mittel
Fleckenbeständigkeit	Bestanden
Wärmewiderstand	Bestanden
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Bestanden
Lichteichtheit	Bestanden
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Bestanden
Dimensionsstabilität	0.25 mm
Abwaschbarkeit	Bestanden

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
C-s2,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Konform

BESCHRÄNKTE STOFFE
Konform

IMO/MED MODUL B - E
Konform

RAIL (EN45545-2, R1)
Konform

EPD VERFÜGBAR
Verfügbar



IHR FACHHÄNDLER FÜR COVERSTYL-MÖBELFOLIEN

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Laufmeter oder ganze Rolle · versandkostenfrei · Beratung 02624 - 185 97 61

www.westerwald-folien.de



[Zum Artikel](#)

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Ja
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Ja
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja, mit Vorsicht
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja, mit Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Länge der Musterwiederholung (cm)	109 cm
Überlappung zum Anpassen der Schichten (cm)	15.5 cm

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Installieren Sie die Cover Styl®-Folie in einer sauberen, trockenen und staubfreien Umgebung bei einer Umgebungs- und Untergrundtemperatur zwischen 12 °C und 38 °C. Der Untergrund muss glatt, stabil, sauber und trocken sowie frei von Staub, Fett, Silikon, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.
- Reparieren Sie Oberflächenmängel und führen Sie stets einen Haftungstest durch, insbesondere auf unbekannten oder behandelten Untergründen. Poröse oder saugfähige Oberflächen können eine spezielle Vorbereitung und einen Primer auf der gesamten Oberfläche erfordern.
- Bringen Sie die Folie trocken mit einem geeigneten Rakel mit Filzkante auf. Arbeiten Sie dabei schrittweise, um die Luft herauszustreichen und eine gleichmäßige Haftung sicherzustellen.
- Verwenden Sie Wärme, um die Folie an Rundungen und komplexe Formen anzupassen, und vermeiden Sie dabei übermäßiges Dehnen oder Überhitzen.
- Überprüfen Sie vor der Installation mehrerer Bahnen die Folienrichtung, den Musterrapport sowie die korrekte Methode für Stoß- oder Überlappingsverbindungen.
- Verwenden Sie scharfe Klingen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Überprüfen Sie nach der Installation die Kanten, Verbindungen und das Gesamtbild. Beachten Sie die aktuelle Version des Cover Styl Technical Manual zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Auswahl des Primers und zu den Installationstechniken.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.

Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung).

Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.

BEDARFSRECHNER MIT SCHNITTPLAN

Wie viel Folie brauchen Sie?

Geben Sie am Artikel die Maße Ihrer Teile ein: Der Bedarfsrechner ermittelt die benötigte Länge in ganzen Laufmetern und zeigt, wie Sie die Teile aus der 122 cm breiten Bahn schneiden. Den Schnittplan erhalten Sie nach der Bestellung als PDF per E-Mail.

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Beratung 02624 - 185 97 61 · www.westerwald-folien.de



Scannen und
Bedarf berechnen