




SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Stahl

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Prestige

UNTERFAMILIE

Leuchtend

OBERFLÄCHENEFFEKT

Metallic

OPTIMAL BESTELLEN

Unser Bedarfsrechner legt Ihre Teile verschnittarm auf die 122-cm-Bahn und ermittelt die Laufmeter.

[Mit Schnittplan als PDF](#)

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	50 m
Dicke	220 µm
Artikelgewicht	280 g/m²
Zusammensetzung	PVC
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	10 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Musterrichtung	Nicht sichtbar

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Mittel
Fleckenbeständigkeit	Bestanden
Wärmewiderstand	Bestanden
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Bestanden
Lichtechtheit	Nicht Getestet
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Bestanden
Abwaschbarkeit	Bestanden

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
D-s1,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Konform

BESCHRÄNKTE STOFFE
Konform

IMO/MED MODUL B - E
Konform

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar



IHR FACHHÄNDLER FÜR COVERSTYL-MÖBELFOLIEN

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Laufmeter oder ganze Rolle · versandkostenfrei · Beratung 02624 - 185 97 61

www.westerwald-folien.de



[Zum Artikel](#)

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Nicht geeignet
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Ja
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja, mit Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Nur auf einen vollkommen sauberen und ordnungsgemäß vorbereiteten Untergrund in einer sauberen Installationsumgebung aufbringen.
- Beim Umkleben von Kanten oder Graten die Folie erwärmen und während des Faltvorgangs eine gleichbleibende Temperatur halten, um die Flexibilität zu verbessern und das Risiko von Luftkanälen entlang der Kanten zu verringern.
- Verwenden Sie bei AU01 und AU02 einen weichen Filzraker, um das Risiko von Kratzern zu minimieren.
- Wenn die Folie während der Installation angehoben werden muss, um Staub oder Falten zu entfernen, gehen Sie vorsichtig vor, da übermäßige Manipulation irreversible Spuren hinterlassen kann.
- Mirror-Folie: Aufgrund ihres spezifischen Aufbaus nur auf flachen Oberflächen aufbringen und das Material nicht über Kanten oder Ecken biegen, falten oder umlegen.
- Wenn eine Überlappung direkt auf der Folie zugeschnitten wird, schützen Sie den Bereich vorher mit Abdeckband, um das Risiko einer Delaminierung der Oberfläche zu verringern.

PFLEGEHINWEISE

Verwenden Sie bei AU01 / AU02 und Mirror immer ein sauberes, weiches Mikrofasertuch mit feiner Struktur, um das Risiko von Kratzern zu minimieren. Reinigen Sie mit Surface Cleaner oder einem geeigneten Reinigungsmittel auf Alkoholbasis. Lassen Sie Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel nicht auf der Folie trocknen, da dies sichtbare Flecken oder Spuren hinterlassen kann. Wischen Sie vorsichtig und trocknen Sie die Oberfläche sofort mit einem sauberen Mikrofasertuch.

BEDARFSRECHNER MIT SCHNITTPLAN

Wie viel Folie brauchen Sie?

Geben Sie am Artikel die Maße Ihrer Teile ein: Der Bedarfsrechner ermittelt die benötigte Länge in ganzen Laufmetern und zeigt, wie Sie die Teile aus der 122 cm breiten Bahn schneiden. Den Schnittplan erhalten Sie nach der Bestellung als PDF per E-Mail.

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Beratung 02624 - 185 97 61 · www.westerwald-folien.de



Scannen und
Bedarf berechnen