



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Organisch

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Prestige

UNTERFAMILIE

Kork

OBERFLÄCHENEFFEKT

Matt

OPTIMAL BESTELLEN

Unser Bedarfsrechner legt Ihre Teile verschnittarm auf die 122-cm-Bahn und ermittelt die Laufmeter.

[Mit Schnittplan als PDF](#)

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	20 m
Dicke	550 µm
Artikelgewicht	400 - 450 g/m²
Zusammensetzung	PVC
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	5 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Musterrichtung	Nicht sichtbar

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Mittel
Fleckenbeständigkeit	Bestanden
Wärmewiderstand	Bestanden
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht Konform
Lichteichtheit	Nicht Getestet
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Nicht Getestet
Abwaschbarkeit	Nicht Getestet

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
D-s2,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Konform

BESCHRÄNKTE STOFFE
Nicht Getestet

IMO/MED MODUL B - E
Nicht Konform

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar



IHR FACHHÄNDLER FÜR COVERSTYL-MÖBELFOLIEN

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Laufmeter oder ganze Rolle · versandkostenfrei · Beratung 02624 - 185 97 61

www.westerwald-folien.de



[Zum Artikel](#)

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Nicht geeignet
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Nicht geeignet
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja, mit Vorsicht
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja, mit Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturltem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Kleine Lücken oder Unregelmäßigkeiten in der natürlichen Korkoberfläche sind produkttypische Eigenschaften und gelten nicht als Mängel.
- Nur auf flachen, ebenen Oberflächen anwenden. Das Material nicht dehnen oder thermoformen.
- Vermeiden Sie es, das Material zu eng aufzurollen, da übermäßiger Druck die Korkschicht beschädigen oder Risse verursachen kann.
- Aufgrund der Steifigkeit und Stärke des Materials wird ein Vorschnitt empfohlen.
- Tragen Sie in Überlappungsbereichen Primer auf und ziehen Sie in Betracht, freiliegende Fugen oder Kanten zu versiegeln.
- Mit einer harten oder weichen Rolle aufbringen. Vermeiden Sie Werkzeuge, die die Korkoberfläche zerkratzen oder abschleifen können.
- Bei Flecken die Oberfläche sofort abtupfen. Aufgrund der natürlichen Korkzusammensetzung kann die Oberfläche nicht auf die gleiche Weise wie Standardfolien gereinigt werden.

PFLEGEHINWEISE

Bei Cork Prestige-Referenzen oder RAFFIA sind aufgrund ihrer natürlichen Beständigkeit gegen Staub und Schmutz nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie zur Reinigung eine Bürste mit weichen Borsten.

Bei feuchten oder nassen Flecken wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem saugfähigen Tuch ab und trocknen Sie den betroffenen Bereich anschließend umgehend und gründlich.

BEDARFSRECHNER MIT SCHNITTPLAN

Wie viel Folie brauchen Sie?

Geben Sie am Artikel die Maße Ihrer Teile ein: Der Bedarfsrechner ermittelt die benötigte Länge in ganzen Laufmetern und zeigt, wie Sie die Teile aus der 122 cm breiten Bahn schneiden. Den Schnittplan erhalten Sie nach der Bestellung als PDF per E-Mail.

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Beratung 02624 - 185 97 61 · www.westerwald-folien.de



Scannen und
Bedarf berechnen