

**SORTIMENT & OBERFLÄCHE**

FAMILIE

**Stein**

OBERFLÄCHENEFFEKT

**Matt**

UNTERFAMILIE

**Marmor****OPTIMAL BESTELLEN**

Unser Bedarfsrechner legt Ihre Teile verschnittarm auf die 122-cm-Bahn und ermittelt die Laufmeter.

[Mit Schnittplan als PDF](#)**EIGENSCHAFTEN**

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Breite                                 | <b>122 cm</b>                          |
| Länge                                  | <b>20 m</b>                            |
| Dicke                                  | <b>450 µm</b>                          |
| Artikelgewicht                         | <b>540 g/m²</b>                        |
| Zusammensetzung                        | <b>PVC</b>                             |
| Klebstofftyp                           | <b>Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem</b> |
| Garantie                               | <b>10 Jahre</b>                        |
| Lagertemperatur                        | <b>5°C-30°C</b>                        |
| Lagerung unter empfohlenen Bedingungen | <b>3 Jahre</b>                         |
| Musterrichtung                         | <b>Nicht sichtbar</b>                  |

**LEISTUNG**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Kratzfestigkeit                        | <b>Hoch</b>           |
| Fleckenbeständigkeit                   | <b>Nicht Getestet</b> |
| Wärmewiderstand                        | <b>Nicht Getestet</b> |
| Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit | <b>Nicht Getestet</b> |
| Lichtechtheit                          | <b>Nicht Getestet</b> |
| Haftung                                | <b>Bestanden</b>      |
| Antibakterielle Eigenschaften          | <b>Nicht Getestet</b> |
| Abwaschbarkeit                         | <b>Nicht Getestet</b> |

**ZERTIFIZIERUNGEN**

CE (CPR 305/2011)  
**Konform**

REACH / ROHS  
**Konform**

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)  
**D-s2,d0**

FLÜCHTIGE ORGANISCHE  
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+  
**Nicht Getestet**

BESCHRÄNKTE STOFFE  
**Nicht Getestet**

IMO/MED MODUL B - E  
**Nicht Getestet**

RAIL (EN45545-2, R1)  
**Nicht Getestet**

EPD VERFÜGBAR  
**Nicht verfügbar**

**IHR FACHHÄNDLER FÜR COVERSTYL-MÖBELFOLIEN****Westewald-Folien · Meisterbetrieb**

Laufmeter oder ganze Rolle · versandkostenfrei · Beratung 02624 - 185 97 61

[www.westewald-folien.de](http://www.westewald-folien.de)[Zum Artikel](#)

## ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

### ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Dehnbar                                | <b>Ja</b>               |
| Geeignet für                           | <b>Innenbereich</b>     |
| Bereiche mit direktem Wasserkontakt    | <b>Ja</b>               |
| Musterdurchgängigkeit über die Paneele | <b>Ja, mit Vorsicht</b> |
| Unvollkommene Oberflächen              | <b>Ja, mit Vorsicht</b> |
| Stark beanspruchte Kontaktflächen      | <b>Ja</b>               |

### INSTALLATION

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Installationsart                            | <b>Innenbereich</b> |
| Installationsmethode                        | <b>Trocken</b>      |
| Installationstemperaturitem                 | <b>12°C-38°C</b>    |
| Installationsmethode (ABBA - ABAB)          | <b>ABAB</b>         |
| Länge der Musterwiederholung (cm)           | <b>136 cm</b>       |
| Überlappung zum Anpassen der Schichten (cm) | <b>2.5 cm</b>       |

### INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Schneiden Sie die Folie in Bereichen vor, in denen ein Schneiden oder Nachbearbeiten nach der Anwendung schwierig sein kann, insbesondere um Rückwände, Kanten und Ecken.
- Aufgrund der größeren Materialstärke und -dicke sollten Schneid-, Nachbearbeitungs- und Thermoformtechniken vor der Installation getestet werden.
- Bei 90°-Ecken wird, sofern anwendbar, Thermoformen empfohlen, da Überlappungen aufgrund der Materialstärke sichtbar bleiben können.
- Bei Verwendung einer Schneid-und-Überlappungstechnik kann SOTT Corner Sealer (400-CS01) verwendet werden, um sichtbare weiße Kanten zu verdecken.
- Glänzende High-Resistance-Oberflächen sind nicht thermoformbar.
- Trotz ihrer größeren Stärke verhalten sich nicht glänzende High-Resistance-Folien bei der Installation, einschließlich des Thermoformens, ähnlich wie Standardfolien von Cover Styl.

### PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.

Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung).

Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.

### BEDARFSRECHNER MIT SCHNITTPLAN

## Wie viel Folie brauchen Sie?

Geben Sie am Artikel die Maße Ihrer Teile ein: Der Bedarfsrechner ermittelt die benötigte Länge in ganzen Laufmetern und zeigt, wie Sie die Teile aus der 122 cm breiten Bahn schneiden. Den Schnittplan erhalten Sie nach der Bestellung als PDF per E-Mail.

### Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Beratung 02624 - 185 97 61 · [www.westerwald-folien.de](http://www.westerwald-folien.de)



Scannen und  
Bedarf berechnen