

**SORTIMENT & OBERFLÄCHE**

FAMILIE

Holz

OBERFLÄCHENEFFEKT

Matt

UNTERFAMILIE

Hell**OPTIMAL BESTELLEN**

Unser Bedarfsrechner legt Ihre Teile verschnittarm auf die 122-cm-Bahn und ermittelt die Laufmeter.

[Mit Schnittplan als PDF](#)**EIGENSCHAFTEN**

Breite	122 cm
Länge	20 m
Dicke	450 µm
Artikelgewicht	540 g/m²
Zusammensetzung	PVC
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	10 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Musterrichtung	Länge

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Hoch
Fleckenbeständigkeit	Nicht Getestet
Wärmewiderstand	Nicht Getestet
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht Getestet
Lichtechtheit	Nicht Getestet
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Nicht Getestet
Abwaschbarkeit	Nicht Getestet

ZERTIFIZIERUNGENCE (CPR 305/2011)
KonformREACH / ROHS
KonformBRANDVERHALTEN (EN13501-1)
D-s2,d0FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Nicht GetestetBESCHRÄNKTE STOFFE
Nicht GetestetIMO/MED MODUL B - E
Nicht GetestetRAIL (EN45545-2, R1)
Nicht GetestetEPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar**IHR FACHHÄNDLER FÜR COVERSTYL-MÖBELFOLIEN****Westewald-Folien · Meisterbetrieb**

Laufmeter oder ganze Rolle · versandkostenfrei · Beratung 02624 - 185 97 61

www.westewald-folien.de[Zum Artikel](#)

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Ja
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Ja
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja, mit Vorsicht
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Länge der Musterwiederholung (cm)	134 cm
Überlappung zum Anpassen der Schichten (cm)	375 cm

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Schneiden Sie die Folie in Bereichen vor, in denen ein Schneiden oder Nachbearbeiten nach der Anwendung schwierig sein kann, insbesondere um Rückwände, Kanten und Ecken.
- Aufgrund der größeren Materialstärke und -dicke sollten Schneid-, Nachbearbeitungs- und Thermoformtechniken vor der Installation getestet werden.
- Bei 90°-Ecken wird, sofern anwendbar, Thermoformen empfohlen, da Überlappungen aufgrund der Materialstärke sichtbar bleiben können.
- Bei Verwendung einer Schneid-und-Überlappungstechnik kann SOTT Corner Sealer (400-CS01) verwendet werden, um sichtbare weiße Kanten zu verdecken.
- Glänzende High-Resistance-Oberflächen sind nicht thermoformbar.
- Trotz ihrer größeren Stärke verhalten sich nicht glänzende High-Resistance-Folien bei der Installation, einschließlich des Thermoformens, ähnlich wie Standardfolien von Cover Styl.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.

Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung).

Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.

BEDARFSRECHNER MIT SCHNITTPLAN

Wie viel Folie brauchen Sie?

Geben Sie am Artikel die Maße Ihrer Teile ein: Der Bedarfsrechner ermittelt die benötigte Länge in ganzen Laufmetern und zeigt, wie Sie die Teile aus der 122 cm breiten Bahn schneiden. Den Schnittplan erhalten Sie nach der Bestellung als PDF per E-Mail.

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Beratung 02624 - 185 97 61 · www.westerwald-folien.de



Scannen und
Bedarf berechnen