



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Holz

OBERFLÄCHENEFFEKT

Matt

UNTERFAMILIE

Farbig

OPTIMAL BESTELLEN

Unser Bedarfsrechner legt Ihre Teile verschnittarm auf die 122-cm-Bahn und ermittelt die Laufmeter.

[Mit Schnittplan als PDF](#)

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	50 m
Dicke	220 µm
Artikelgewicht	195 g/m²
Zusammensetzung	PP
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	5 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	2 Jahre
Musterrichtung	Länge

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Mittel
Fleckenbeständigkeit	Nicht Getestet
Wärmewiderstand	Nicht Getestet
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht Getestet
Lichtechtheit	Nicht Getestet
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Nicht Getestet
Abwaschbarkeit	Nicht Getestet

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
B-s1,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Konform

BESCHRÄNKTE STOFFE
Nicht Getestet

IMO/MED MODUL B - E
Nicht Getestet

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar



IHR FACHHÄNDLER FÜR COVERSTYL-MÖBELFOLIEN

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Laufmeter oder ganze Rolle · versandkostenfrei · Beratung 02624 - 185 97 61

www.westerwald-folien.de



Zum Artikel

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE**ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT**

Dehnbar	Nicht geeignet
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Ja
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja, mit Vorsicht
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja, mit Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Länge der Musterwiederholung (cm)	75 cm

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- PVC-Free-Folie verfügt über einen stark haftenden Klebstoff. Auf harten, ordnungsgemäß vorbereiteten Oberflächen ist normalerweise kein Primer erforderlich. In Überlappungsbereichen kann Primer PRO erforderlich sein, um eine ausreichende Haftung sicherzustellen.
- Die Folie ist dünner als herkömmliche PVC-Folien, weshalb eine sorgfältige Untergrundvorbereitung besonders wichtig ist. Oberflächenunebenheiten oder Farbabweichungen können nach der Installation sichtbar bleiben.
- Aufgrund des Klebstoffaufbaus können beim Entfernen Klebstoffrückstände auf dem Untergrund zurückbleiben. Bei temporären Anwendungen sollten Sie das Produkt auf einer ablösbaren oder kostengünstigen Folie anbringen, um das Risiko von Klebstoffrückständen auf dem Untergrund zu verringern.
- Beim Umkleben von Kanten oder Graten die Folie erwärmen und während des Faltvorgangs eine gleichbleibende Temperatur halten, um die Flexibilität zu verbessern und das Risiko von Luftkanälen entlang der Kanten zu verringern.
- Die Folie während oder nach der Installation nicht überdehnen und keiner übermäßigen Hitze aussetzen, da dies zu Rissen führen kann.
- Wichtig: Testen Sie Material und Haftung vor der Installation immer auf dem vorgesehenen Untergrund und befolgen Sie für die Verfahren zur Oberflächenvorbereitung und Anwendung die standardmäßigen Cover Styl' Installation Guidelines.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.

Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.

BEDARFSRECHNER MIT SCHNITTPLAN

Wie viel Folie brauchen Sie?

Geben Sie am Artikel die Maße Ihrer Teile ein: Der Bedarfsrechner ermittelt die benötigte Länge in ganzen Laufmetern und zeigt, wie Sie die Teile aus der 122 cm breiten Bahn schneiden. Den Schnittplan erhalten Sie nach der Bestellung als PDF per E-Mail.

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Beratung 02624 - 185 97 61 · www.westerwald-folien.de



Scannen und
Bedarf berechnen